

O-RING KIT TROUSSE DE JOINT TORIQUE JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS

Delta® / Peerless® RP25 Non/No O.E.M.

1. Turn water off.
2. Install new o-rings ❶.
3. Replace spout and nut.
4. Check for leaks.

-
1. Couper l'eau.
 2. Installer les nouveaux anneaux en "O" ❶.
 3. Remplacer le bec et l'écrou.
 4. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Cierre el paso del agua.
 2. Instale los nuevos anillos en "O" ❶.
 3. Reemplace la salida del grifo y la tuerca.
 4. Revise si hay fugas.

