

CONNECTOR RACCORD CONECTOR

3/4" male hose x 1/2" m.i.p. / tuyau mâle de 19 mm x 13 mm m.i.p. /
macho de 19 mm de manguera x 13 mm m.i.p.

1. Wrap pipe thread with thread seal tape.
2. Thread connector **1** onto pipe.
3. Attach hose and check for leaks.

-
1. Enrouler le filetage du tuyau avec ruban d'étanchéité pour filetage.
 2. Monter le raccord **1** sur le tuyau.
 3. Attacher le tuyau et vérifier l'absence de fuites.

-
1. Envuelva las roscas del tubo con cinta selladora de roscas.
 2. Enrosque el conector **1** en el tubo.
 3. Conecte la manguera y revise si hay fugas.

