

FAUCET WASHERS RONDELLES DE ROBINET ARANDELAS DE LLAVES

for Dial-Eze® / pour Dial-Eze® / para Dial-Eze®

Crane® Non/No O.E.M.

1. Turn off water. Release pressure.
2. Install washer **1**.
3. Reassemble. Check for leaks.

-
1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
 2. Installer la rondelle **1**.
 3. Remonter. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
 2. Instale la arandela **1**.
 3. Reensamble. Revise si hay fugas.

